

Ferro seco



 **BLACK&DECKER.**



VFA

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não permita que o produto seja manuseado por usuário que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto de utilização do produto.
2. Não deixe o produto ao alcance de crianças.
3. Antes de ligar o produto à rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
4. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
5. Este produto é exclusivamente para uso doméstico e não para uso industrial ou profissional. Uso indevido implica em perda de garantia.
6. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
7. Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o fio estiver descascado danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
8. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada: segure o plugue e puxe.
9. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.
10. Não guarde o produto em locais úmidos.
11. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
12. Para evitar choques elétricos. Não mergulhe qualquer parte do produto em água ou outro líquido qualquer.
13. O botão de controle deve estar sempre na posição 'desl' antes de ligar ou desligar o plugue da tomada.
14. Não permita que o cordão de força entre em contato com superfícies quentes.
15. O produto ligado deve ficar sob constante vigilância. Se houver necessidade de deixar o recinto, por menor que seja o intervalo de tempo, desligue o ferro da tomada e coloque-o na posição vertical, de modo que a base não fique em contato com tecidos ou qualquer outro material passível de queima.
16. O ferro deve estar completamente frio antes de ser guardado. Ao terminar de passar, coloque-o na posição vertical e deixe-o resfriar, mantendo-o fora do alcance das crianças. Em seguida enrole levemente o cordão de força ao redor do cabo e guarde o aparelho sempre na posição vertical para evitar danos à base.

### **IMPORTANTE**

Para sua segurança, não use o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado. Procure uma assistência técnica autorizada Black & Decker para a compra e ou substituição do cabo elétrico.

## INDICADOR DE TECIDOS

	Posição do seletor	
Tafetá, cetim e tecidos semelhantes	1	Passa lentamente enquanto úmidos ou pelo avesso, para evitar que fiquem brilhantes. Tecidos felpudos devem ser passados como veludo. Não os borrife.
Acetato e acrílicos	1	Siga com atenção as instruções do fabricante. Se forem lavados com cuidado, esses tecidos só precisam ser passados levemente. Não borrife com água. A melhor orientação é ditada pela experiência pessoal tirada da prática diária.
Triacetatos e nylon	1	
Poliéster	2	
Rayón	2	Passa pelo avesso, quando quase seco.
Sedas como shantung	3	Passa a seco. Se passados úmidos, estes tecidos ficarão rígidos e brilhantes.
Sedas lisas e crepes	2	Passa enquanto estão levemente úmidos. Borrifos de água podem manchar o tecido.
Lã	Lã	As lãs devem ser passadas com um pano úmido para evitar que fiquem brilhantes. Nunca passe a lã completamente seca.
Algodão	Algodão	Borrife o tecido com água de acordo com sua textura. Passe tecidos brancos no lado direito e de cores escuras no lado avesso para evitar manchar e brilhos. Passe no avesso para realçar o desenho.
Linho	Linho	Borrife bem com água. Passe linho de cor escura no lado avesso, para evitar manchas, passe roupas de mesa no lado direito para realçar o brilho.
Estampados	De acordo com o tipo de tecido	Passa sempre no lado avesso para conservar o desenho.

## COMO USAR

Coloque o indicador de temperatura na posição 1, passe primeiro as roupas que necessitam de temperaturas mais baixas regulando depois o seu ferro para as temperaturas mais elevadas, observando as instruções constantes na tabela indicadora de tecidos.

## CUIDADO E LIMPEZA

1. Ao terminar de passar, coloque o ferro na posição vertical e deixe-o esfriar. Em seguida enrole levemente o cordão em volta do cabo e guarde o ferro com cuidado, sempre na posição vertical para evitar danos à base.
2. Periodicamente ou sempre que a base de seu ferro estiver suja proceda a limpeza com um pano macio umedecido em água. Quando a goma ou qualquer outra substância estiver muito aderida, ligue o ferro com o indicador de temperatura na posição 1 e aplique pequena quantidade de cera ou parafina na base. Nunca use produtos muito fortes ou abrasivos e nem palha de aço para não danificar a base. A seguir, retire-a com um pano macio e seco. Se preferir, envie o ferro a uma de nossas oficinas autorizadas para polimento da base.

### Guia para Utilização de fios de Extensão nos Produtos Black & Decker

Tipo de Fio	Até 5 Metros Bitola	De 5 a 10 Metros Bitola
Paralelo	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG



## DOIS ANOS COMPLETOS DE GARANTIA

A Black & Decker do Brasil Ltda, assegura ao proprietário – consumidor deste aparelho, garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentarem no período de 2 anos a partir da emissão da nota fiscal de compra. Procure o posto autorizado mais próximo de sua localidade.

A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas durante a vigência desta garantia.

Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado a rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda se apresentar sinais de ter sido violada, desmontada ou adulterada por pessoa não autorizada pela Black & Decker. A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos autorizados Black & Decker.

O comprador – consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo ao posto autorizado de sua escolha, não se responsabilizando a Black & Decker pelos riscos de transporte.

**Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviço do País.  
Ligue (0800 – 7034644) para saber qual é a mais próxima de sua localidade.**

### **Black & Decker do Brasil Ltda**

Rod. BR 050 s/n 167 km LO 05, Parte QU 1

Bairro Distrito Industrial II

CEP 38056-580 – Uberaba MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0007-91

I.E: 701.948.711.00.98

Cód. 184.859-03